


NAVODILA ZA SESTAVO Poster Banner Outdoor




Sestavni deli




podporna palica




ravni povezovalni del, 4 kos



zgornji drog, 1kos



palice, 6kos




vijak 2kos, podložka 2 kos, spodnji drog 1kos




kovinska vzmet, 2kos
plastična podložka, 2kos

vijak, 2kos
kovinska podložka, 2kos




podnožje za vodo, 1kos




grafika (ni vključena)

Navodila za sestavo




1. Vstavite kovinsko vzmet in plastične podložke v to namenjene odprtine podnožja za vodo




2. Spodaj podnožja vstavite kovinske podložke in z vijakov privijačite vzmeti



3. Vstavite kovinske podložke na spodnji drog in vstavite vijake v to namenjene luknje




4. Privijačite vijake v kovinsko vzmet na podnožju za vodo



5. Sestavite palice s povezovalnimi deli, zgornjim drogom in podporno palico




6. Grafiko potegnite čez okvir



7. Okvir namestite na spodnji drog in ga fiksirajte z vijakoma na vsaki strani droga

Grafika za vpenjanje



1. Okvir namestite na spodnji drog, fiksirajte z vijakoma na vsaki strani droga



2. Grafiko vpnete z vzmetmi, ki so nameščene v vogalih okvirja